

⚠️ マグネットシート 車両ボディご使用上の注意

ご使用前に必ずお読みいただき、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

ご利用状況、ボディ面の状況、外的要因によってボディ及びマグネットシートに影響がでる場合があります。状況・要因とは、貼り付け期間・塗装・ワックス・コーティング・洗剤・水分・油分・塩分・排気ガス・異物・温度・湿度・紫外線等を表します。

影響とは、固着（マグネットが剥がれない）・ボディ面の白濁・色あせ・傷・マグネットシートの破損変形等。再塗装、特殊な塗装、完全に硬化していない塗装、劣化している塗装では影響がでる可能性は高くなります。このような塗装でのご使用はできる限り避けて下さい。

- ご使用前に、車両ボディ面とマグネットシート吸着面の汚れ・水分・油分・塩分・洗剤残り・ゴミ等を清掃し、完全に乾いた状態で貼り付けて下さい。
貼り付けた状態であっても、気象状況（雨・雪・霜・凍結・高湿度）等で、ボディ面とマグネットシート間に毛細現象で浸透付着することがあります。
 - 洗車の際はマグネットシートを取り外し、完全に乾いてから取り付けて下さい。
 - 高温になる場所（ボンネット等）への貼り付けはお勧めできません。80℃以上となったボディには取り付けないで下さい。
 - ボディのプレスラインなど凹凸のある場所は避け、マグネットシートが浮き上がらない平滑面に必ず全面を吸着させ、法定速度内でご使用下さい。
 - 貼ったままの位置スライドは、ボディにキズを付けることがあります。
 - 長期間貼ったままの状態を避けて下さい。一日一回以上の取り外しをお勧めします。
取り外し時に抵抗を感じたり異変を感じた場合はご使用を中止して下さい。
車両から離れる際は盗難を防止する為、取り外して下さい。
 - 保管の際は汚れ・水分・油分・塩分・ゴミ等をよく拭き取り、高温多湿場所を避け、平滑な状態で保管して下さい。
 - 磁気に影響される製品・機器・磁気テープ・磁気カード等に近づけないで下さい。
 - 火気や高温物に近づけないで下さい。
 - 破棄する場合は、国及び地方自治体の法令に従って下さい。
 - マグネットシート吸着面フィルム貼り加工品（別注）は、車両ボディとマグネットシートの直接接触を避けて、固着を防ぐ事を目的としております。但し、すべての影響を回避するものではありません。
 - 表面印刷品（別注）の耐色性・耐候性は印刷方式や使用するインキにより異なります。
耐候インキを使用した場合でも、退色を遅らせるものであり期間等を保証するものではありません。
- *ワックス・コーティング上面の白濁痕等はワックス掛けにて解消できる場合があります。
夏場等高温時に起こりやすい水分が塗装内部に入り込んだ事による白濁は、表面を洗浄し数日間放置すると水分が抜け元に戻る場合があります。
- *アルミニウム合金パネルや樹脂パネルを採用している車両部分にはマグネットは吸着しません。

影響の要因となるものは千差万別の為、必ずしも完全に解消する訳ではございません。

影響によって何らかの損害が生じた場合においても保証はございませんので、ご利用者様のご判断の上ご使用下さい。

JAMP株式会社
千葉県松戸市稔台5丁目7-3
TEL:047-703-6010
FAX:047-703-6026
E-mail:info@jamp.co.jp